

## So tanken Sie Erdgas

### Einfach Erdgas tanken!

Die Betankung selbst ist bei Erdgasautos genauso unkompliziert wie bei konventionellen Fahrzeugen:

- >> Tankverschluss öffnen
- >> Einfüllstutzen mit dem Schnellverschluss ankuppeln
- >> „Erdgas marsch“!



### Anschließen der Füllkupplung am Betankungsstutzen – ganz einfach

1. Nehmen Sie die Füllkupplung aus der Zapfsäulenhalterung heraus.
2. Drehen Sie den Handhebel der Füllkupplung auf die 3-Uhr-Stellung [ ⌚ ] – die Klemmzangen der Füllkupplung öffnen sich.
3. Setzen Sie die Füllkupplung auf den Betankungsstutzen des Fahrzeuges auf.
4. Drehen Sie den Handhebel der Füllkupplung auf die 6-Uhr-Stellung [ ⌚ ] – die Klemmzangen schließen sich. Drehen Sie den Handhebel weiter auf die 9-Uhr-Stellung [ ⌚ ] – die Kupplung ist arretiert.
5. Schieben Sie die Tankkarte in den Kartenleser und führen Sie gegebenenfalls weitere Schritte durch wie Eingabe der Geheimzahl.
6. Stellen Sie – je nach Anlage – entweder den Auflagehebel in der Zapfsäulenhalterung nach oben oder drücken Sie den Startknopf.

*Dauer eines Tankvorganges: circa 2–3 Minuten, der Vorgang stoppt automatisch.*

7. Zum Beenden des Tankvorganges drücken Sie den Auflagehebel wieder nach unten oder betätigen den Stoppknopf.
8. Drehen Sie den Handhebel wieder auf die 3-Uhr-Stellung und ziehen Sie die Füllkupplung ab. Hängen Sie die Füllkupplung in die Zapfsäulenhalterung zurück.



### Bargeldlos Tanken mit der CCM-Tankkarte

Sie bezahlen mit der CCM-Tankkarte und erhalten eine monatliche Abrechnung, die Sie per Rechnung oder noch einfacher per Lastschrift begleichen. Sprechen Sie uns an, wir senden Ihnen die gewünschten Unterlagen zu.